


Schema SR-2102BEA mit Controller SR-2811DMX / 2812DMX



Die Verbindung vom Controller SR-2811 / SR-2812 zum Empfänger SR-2102BEA muss mit einem abgeschirmten, 2-adrigen Kabel ausgeführt werden.
 Alternativ dazu kann auch ein Datenkabel (Kat5-Kat6) eingesetzt werden. Mit diesem Kabel können 2 Adern für das DMX-Signal und 2 Adern für die Stromversorgung des Controllers SR-2811 / SR-2812 verwendet werden